



## Bruksanvisning for SIKOM Fixitel 4B-S1

### Montering:

Sikom 4B-S1 skal monteres i sikringsskap eller tilsvarende godkjente skap av fagkyndig person. Installasjon skal skje i henhold til SIKOM A/S retningslinjer som står beskrevet i monteringsanvisningen som følger produktet.

### Adgangskode:

Ved oppringning av Sikom 4B-S1 vil det ta ca 30 sekunder før den «tar linja». Derneft vil du høre et to toners signal. Etter dette signalet må du taste inn en *adgangskode* (standard 1234) før enheten kan styres. Tastes koden feil, vil Sikom 4B-S1 umiddelbart «legge på». Da må du i såfall ringe opp på nytt.

Ønskes en annen *adgangskode*, trykker du inn knapp nr 1 på tastaturet og holder den inne i ca 5 sekunder. Derneft kan du ringe Sikom 4B-S1 opp igjen, og taste inn din nye kode på 4 siffer etter to toners signalet. Koden lagres automatisk.

### Betjening:

Sikom 4B-S1 lagrer utgangens status ved AV og PÅ kommando. Etter et eventuelt strømbrydd, vil utgangen bli satt til status før strømbryddet. Tastaturet på toppen av Sikom 4B-S1 angir ved lys status til respektive kurser: AV (rødt) / PÅ (grønt).

### Hvordan slå kursen(e) PÅ via telefonoppringing?

- Tast telefonnummeret til linjen som Sikom 4B-S1 er tilkoblet.
- Vent på svar. (To toners signal høres).
- Tast din 4-sifrede adgangskode. Vent på to toners signal.
- Tast X1 (X= ønsket kurs 1 til 6) \*
- Legg på røret.

\*) Hvis du taster 91 vil alle kursene slås PÅ samtidig.

### Tastaturet: (Gjelder styring av kursene 1 - 6 lokalt).

Tastaturet er nummerert med kursnummer. Trykker man på knappene kan man slå den nummererte kursen vekselvis AV og PÅ. Statuslampene på tastaturet vil automatisk bli oppdatert. AV (rødt) / PÅ (grønt).

### Hvordan slå kursen(e) AV via telefonoppringing?

- Tast telefonnummeret til linjen som Sikom 4B-S1 er tilkoblet.
- Vent på svar. (To toners signal høres).
- Tast din 4-sifrede adgangskode. Vent på to toners signal.
- Tast X0 (X= ønsket kurs 1 til 6) \*\*)
- Legg på røret.

\*\*\*) Hvis du taster 90 vil alle kursene slås AV samtidig.



### Hvordan avspørre kursene?

Hvis du ikke vet om en kurs er slått av eller på kan dette avspørres. Dette gjøres ved at du ringer opp Sikom 4B-S1 og taster inn adgangskoden. Dernest taster du:

X # (X = kurs du ønsker å avspørre, 1 til 6)

To toner = Kursen er slått PÅ

En tone = Kursen er slått AV

Eksempel: 1# (Du avspør kurs 1)

### Styring av kurs(er) med tidsbegrensning (Gjelder bare kurs 1, 2 og 3)

Etter oppringning og adgangskode kan du slå kursen PÅ med tidsbegrensning. Dette betyr at når tiden du har slått inn er utløpt, vil kursen automatisk slå seg av igjen. Tidsstyringen angis med timer og minutter (4 siffer):

1\*TTMM (Kurs 1 på i TT timer og MM minutter).

2\*TTMM (Kurs 2 på i TT timer og MM minutter).

3\*TTMM (Kurs 3 på i TT timer og MM minutter).

Eksempel:

Kurs 1 skal være påslått i 30 minutter. Du taster da på telefonen.....: 1\*0030

Kurs 2 skal være påslått i 1 time og 15 minutter. Du taster da på telefon..: 2\*0115

Kurs 3 skal være påslått i 12 timer. Du taster da på telefonen.....: 3\*1200

### Flere kommandoer på en oppringning:

Sikom 4B-S1 gir muligheten for å utføre flere kommandoer på samme oppringning. Når en kommando er utført og kvittert, kan du trykke # tasten på telefon, og en ny kommando kan tastes inn.

### Råd og vink:

Vent alltid til kvittering (en/to tone lyd) er ferdig før du taster inn en kommando på telefonen. Du har 12 sekunder til rådighet mellom hvert tastetrykk.

Taster du en feil kommando, vil dette varsles med korte toner.....derne kan du taste kommandoen på nytt.

Taster du adgangskoden feil vil Sikom 4B-S1 «legg på» og du må ringe opp på ny.

### Advarsel:

Max belastning over hver kurs som styres av Sikom 4B-S1 er **3500 Watt** (16 Amper) Denne *belastningen må aldri overskrides!!* Det må heller aldri tilkobles elektrisk utstyr som kan forårsake ulykker, brann eller annen form for skade på materiell, levende vesener eller miljø.