

# Kortversjon av SMS Styring av GACIII

## ”A” – Alarm

1234 A0 = Av  
1234 A1 = På  
1234 A2 = master Av

## ”R” – Styring av relé/noder

1234 R001 = Relé 00 på  
1234 R000 = Relé 00 av

## ”C” – Skifte av adgangskode

1234 Cxxxx

## ”N” – registrering av mobilnummer

Nx der x angir plassnummer for mobilnummer  
1234 Nx+4712345678  
1234 N212345678

## ”O” – Nummeraktivering

1234 O01 = Deaktiverer nr. 01  
1234 O11 = Aktiverer nr. 01

## ”S” – Statusmelding for relé eller node

1234 S01 Status relé 01  
1234 S07 Status node 07

## ”L”- Termostat

1234 L071 = Node 07 på  
1234 L070 = Node 07 av  
1234 L071+04+24 = Node 07 på med grenser +4 og +24

## Tlf hytta:

## Adgangskode:

## ”I” – Info

1234 I1 = Lagrede nummer  
1234 I2 = Aktive nummer  
1234 I3 = Alarm, 230V, batteri etc.  
1234 I4 = Innganger  
1234 I5 = Status releer

## ”T” – Temperaturovervåkning

1234 T021 = Relé 02 på  
1234 T020 = Relé 02 av  
1234 T021+04+24 = Relé 02 på med grenser +4 og +24

## ”P” – Styring

1234 P0 = Alle av  
1234 P9 = Alle på

## ”K” – Varsel ved strømbrudd

x = antall minutters forsinkelse før melding sendes (0-99min)  
1234 K0 = av  
1234 K1x = på

## ”B” – Batteri varsel

1234 B0 = deaktivert  
1234 B1 = Aktivert

Sikom AS  
Jernbanegaten 16/18  
7600 Levanger

Tlf: 74085960  
www.sikom.no  
post@sikom.no

